

Monteringsanvisning – Pannplåt™

Rekommenderat regelavstånd ca 600 mm. Regelvirke 25x95 alt. 45 x 95mm. Pannplåt kan infästas med både skruv (4,8/50) och klockspik (60/3,7) med nenoprenbricka.

Pannplåt skall infästas i profiltoppen ca 1200mm mellan radera (*gäller både sprik och skruv*).

Pannplåt kan läggas ned till 7 graders lutning. Under 14 graders lutning skall man använda insealband 3x10 mm i sidoskarv.

I ändskarv rekommenderas en överlapp på minst 300mm med en sträng fett.
Ex. Plannja Fettpatron Art.nr 342695.

Tättningsprofil mellannockplåt och takplåt bör användas vid taklutning under 30 grader.

Om man måste kapa plåt eller göra urtagningar skall endast handsax eller nibblingsmaskin användas.